UNITÉ DE COMMANDE MULTIFONCTION 230 VAC



- Réglage couple moteur
- Ralentissement (soft stop)
- Détection obstacles
- Sorties programmables
- Entrées multifonctions
- Référence entrées positive ou négative
- Commandes avec fonction "homme mort"
- Soft start

- Mode 1 moteur
- Clignotant 230vac / 12 vdc
- Test photocellule
- Test moteurs
- Compatible avec la radio enfichable Faac
- Bornier compatible avec l'unité de commande Faac 455d
- Programmations simplifiées
- Diagnostic au moyen de l'écran

Fiche technique

- Moteurs 600W par moteur
- Clignotant max 60w 230 VAC
- Alimentation 24vdc max 250mA





ABEXO est une marque déposée appartenante à ABTECNO srl - Via Cicogna 95 40068 San Lazzaro di Savena (BO) info@abtecno.com

www.abexo.tech

INDICE GENERALE

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	3
CONNEXIONS 230V - MOTEURS ET CLIGNOTANTS	4
SCHÉMA GÉNÉRAL DU SYSTÈME	5
SYSTÈME BATTANT TYPE	5
CONNEXION ENTRÉES DE RÉFÉRENCE SUR LE NÉGATIF	6
CONNEXION ENTRÉES DE RÉFÉRENCE SUR LE POSITIF	7
CONFIGURATION BORNIER	8
COMMUN ENTRÉES NÉGATIF-POSITIF	8
FONCTION BORNE 9 – E1 – NORMALEMENT OUVERT	8
FONCTION BORNE 10 – E2 – NORMALEMENT OUVERT	8
FONCTION BORNE 11 – E3 – NORMALEMENT FERMÉ	8
FONCTION BORNE 12 – E4 – NORMALEMENT FERMÉ	8
FONCTION BORNE 13 – E5 – NORMALEMENT FERMÉ	8
FONCTION BORNE 14 – E6 – NORMALEMENT FERMÉ	8
	9
FONCTION BORNE 22 – E7 – NORMALEMENT FERME	9
	9
FONCTION BORNE 24 - E9 - NORWALEMENT FERME	9
MENILDENAVIGATION	10
	10
	10
	10
PROGRAMMATIONS GUIDÉES	11
PROGRAMMATION GUIDÉE AVEC 1/2 MOTEUR/S	11
RÉSUMÉ FONCTIONS ET ALERTES	12
CONFIGURATIONS PRÉDÉFINIES	13
RESTAURER LA CONFIGURATION INITIALE DES PARAMETRES	13
VALEURS DE LA CONFIGURATION INITIALE	13
SIGNALEMENTS OPERATIONNELS ET PRIORITES	14
	16
	16
	10
	10
	10
	10
	10
	16
SEUIL OBSTACLE RALEINTISSEMEINT	10
CONFIGURATION MOTEUR B	17
TEMPS NORMAL	17
TEMPS RALENTISSEMENT	17
DÉMARRAGE PROGRESSIF (Atteinte couple réalé)	17
TEMPS DE RETARD EN OUVERTURE (MOT. B)	17
RÉGLAGE COUPLE/ FORCE NORMALE	17
RÉGLAGE COUPLE/ FORCE DE RALENTISSEMENT	17
SEUIL OBSTACLE NORMAL	17
SEUIL OBSTACLE RALENTISSEMENT	17

PROGRAMMATION CAPTEUR D'OBSTACLES	18
PROGRAMMATION AUTOMATIQUE DU CAPTEUR D'OBSTACLES	18
	10
	10
	19
	10
	19
	19
	19
	19
MODE STANDARD	19
FONCTIONS GÉNÉRALES	20
FERMETURE RAPIDE	20
LOGIQUE PHOTOCELLULE COULISSANTE	20
ÉLECTRO-SERRURE / CLIGNOTANT	20
RECYCLAGE HUILE/CHAUFFAGE MOTEUR	20
MODE MOTEUR A	20
EQUCTIONS CÉNÉDALES	
	21
	21
COMPTEUR CYCLES DE TRAVAIL	21
TEST	22
TEST PHOTOCELLULES	22
TEST MOTEURS	22
CONFIGURATION TÉLÉCOMMANDES	
(que pour le modèle AVEC MODULE RADIO (APE-570/0510)	23
STOCKAGE D'UNE TÉLÉCOMMANDE	23
SUPPRIMER UNE TÉLÉCOMMANDE	23
CONFIGURATION TELECOMMANDES (que pour le modèle AVEC MODULE RADIO (APE-570/0510)	24
SUPPRIMER TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES	24
EONCTIONS PROGRAMMABLES	24
RADIO ENFICHABLE (est dédiée aux deux modèles)	24
	25
SURTIES PROGRAMIMABLES 1 et 2	25
exemple: configuration d'une telecommande pour actionner un point d'éclairage	25
Exemple: configuration d'une télécommande pour signaler	
l'ouverture comme homme mort en ouverture	25
Exemple: configuration d'une télécommande pour signaler	25
la fermeture comme homme mort en fermeture	25
Exemple: transformer une lampe 230VAC en un clignotant intermittent	25
ÉLIMINATION DU PRODUIT	27

AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATEUR - RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- 1. Lire attentivement les instructions avant d'installer l'unité de commande.
- 2. Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.
- 3. Ce produit a été conçu et construit exclusivement pour l'usage indiqué dans la notice d'installation. Toute autre utilisation non expressément indiquée pourrait compromettre l'intégrité du produit et/ou représenter une source de danger.
- 4. Pour la sécurité des personnes, suivre attentivement tous les avertissements et les instructions figurant dans cette brochure. Une installation ou un usage erroné du produit peut provoquer de sérieuses blessures aux personnes.
- 5. Les matériaux d'emballage ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils constituent des sources potentielles de danger, et doivent être éliminés de manière appropriée.
- 6. AB Tecno Srl décline toute responsabilité qui dériverait d'usage impropre ou différent de celui auquel le produit est destiné.
- 7. AB Tecno Srl n'est pas responsable du non-respect de la Bonne Technique dans la construction des fermetures à motoriser, ni des déformations qui pourraient intervenir lors de l'utilisation.
- 8. Ne pas installer le produit dans une atmosphère ou un environnement explosif: la présence de gaz ou de fumées inflammables constituent un grave risque pour la sécurité.
- 9. L'installation doit être effectuée conformément aux Normes EN 12453 et EN 12445. Pour les Pays extra-CEE, l'obtention d'un niveau de sécurité approprié exige non seulement le respect des normes nationales, mais également le respect des normes susmentionnées dans la notice d'installation.
- 10. Mettre l'appareil hors tension avant d'effectuer une quelconque intervention.
- 11. Prévoir un interrupteur/sectionneur omnipolaire sur le réseau d'alimentation avec un intervalle de contact supérieur ou égale à 3 mm. L'utilisation d'un disjoncteur magnétothermique 6A avec déconnexion unipolaire est recommandée.

- 12. Vérifier la présence, en amont de l'installation électrique, d'un interrupteur différentiel 0,03A.
- 13. Vérifier que la mise à terre est réalisée selon les règles de l'art et y connecter les pièces métalliques de la fermeture.
- 14. Les automatismes qui disposent d'une sécurité intrinsèque anti-écrasement, exigent toujours un contrôle de fonctionnement conformément aux prescriptions des Normes indiquées au point 9.
- 15. Les dispositifs de sécurité (norme EN 12978) protègent toute zone dangereuse contre les risques mécaniques liés au mouvement, comme l'écrasement, le transport, le cisaillement et le levage.
- 16. On recommande que toute installation soit dotée au moins d'une signalisation lumineuse, ainsi que d'un panneau de signalisation fixé de manière appropriée et clairement visible.
- 17. AB Tecno Srl décline toute responsabilité quant à la sécurité et au bon fonctionnement de l'automatisme si les composants utilisés dans l'installation n'appartiennent pas à la production AB Tecno Srl.
- 18. L'installateur doit fournir toutes les informations relatives au fonctionnement manuel du système en cas d'urgence.
- 19. Interdire aux enfants ou aux tiers de stationner près du produit durant le fonctionnement.
- 20. Eloigner de la portée des enfants les radiocommandes ou tout autre générateur d'impulsions, pour éviter tout actionnement involontaire de l'automatisme.
- 21. Le transit entre les vantaux ne doit avoir lieu que lorsque le portail est complètement ouvert.
- 22. L'utilisateur doit s'abstenir de toute tentative de réparation ou d'intervention et doit s'adresser uniquement et exclusivement au personnel qualifié. Dans le cas contraire, AB Tecno Srl décline toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles.
- 23. Tout ce qui n'est pas prévu expressément dans la notice livrée avec le produit est interdit.

CONNEXIONS 230V - MOTEURS ET CLIGNOTANTS





	GÉNÉRAL	
PE	N	L
SOL	NEUTRE	PHASE

MOTEUR A (600 W - 230 VAC)				
1	2	3		
COMMUN	OUVRE	FERME		

MOTEUR B (600 W - 230 VAC)					
4	5	6			
COMMUN	OUVRE	FERME			

LUMIÈRE (60	W - 230 VAC)
7	8
COMMUN	OUVRE

SCHÉMA GÉNÉRAL DU SYSTÈME

SYSTÈME BATTANT TYPE



Le système doit prévoir des butées de fin de course au sol tant pour l'ouverture que pour la fermeture



CONNEXION ENTRÉES DE RÉFÉRENCE SUR LE NÉGATIF







CONNEXION ENTRÉES DE RÉFÉRENCE SUR LE POSITIF







CONFIGURATION BORNIER

Chaque entrée du bornier est associée à un paramètre de gestion. Les paramètres du bornier sont identifiables par la lettre 占 .

- **EO** COMMUN ENTRÉES NÉGATIF-POSITIF **Z** NÉGATIF
- **E FONCTION BORNIER 9 E1**
- **E2** FONCTION BORNIER 10 E2
- **E** FONCTION BORNIER 11 E3
- **E**⁴ FONCTION BORNIER 12 E4
- **COMMUN ENTRÉES NÉGATIF POSITIF**

ACTIVER AUTOMATIQUEMENT

Il est possible d'orienter les entrées du bornier vers le **POSITIF** ou le **NÉGATIF**.

Pour sélectionner le commun des entrées au **NÉGATIF** (bornes 14, 15, 16 marquées avec -), régler **E** 🛛 = **Z**. Pour sélectionner le commun des entrées au **POSITIF** (bornes **17**, **18** marquées avec +) régle **E I** = **I**.

Go start

PE PIÉTON

Εł

FΠ

FONCTION BORNE 9 - E1 - NORMALEMENT OUVERT

La borne 9 est associée à un contact normalement ouvert N.O. Les fonctions qui peuvent être associées à cette borne sont les suivantes: DÉSACTIVÉ, Lo START, PE PIÉTON, Po OUVRIR HOMME MORT, Pc FERMER HOMME MORT, EL ÉLECTRO-SERRURE.

63

FONCTION BORNE 10 - E2 - NORMALEMENT OUVERT

La borne 10 est associée à un contact normalement ouvert N.O. Les fonctions qui peuvent être associées à cette borne sont les suivantes: n DÉSACTIVÉ, Lo START, PE PIÉTON, Po OUVRIR HOMME MORT, Pc FERMER HOMME MORT, EL ÉLECTRO-SERRURE.

E3

FONCTION BORNIER 11 - E3 - NORMALEMENT FERMÉ

La borne 11 est associée à un contact NORMALEMENT FERMÉ N.F. Les fonctions qui peuvent être associées à cette borne sont les suivantes: **DÉSACTIVÉ**, **E STOP.** L'unité de commande est livrée avec la **borne 11** désactivée (E = -n). Lorsqu'un contact NORMALEMENT FERMÉ est connecté à la borne 11, la centrale le détecte automatiquement et règle la valeur de la borne sur la fonction de sécurité associée, dans ce cas **E** = **b STOP**. Cette fonctionnalité est appelée **ACTIVER AUTOMATIQUEMENT**.

FЧ

FONCTION BORNIER 12 - E4 - NORMALEMENT FERMÉ

La borne 12 est associée à un contact NORMALEMENT FERMÉ N.F. Les fonctions qui peuvent être associées à cette borne sont les suivantes: n DÉSACTIVÉ, ե 🖕 PHOTOCELLULE FERMETURE MODALITÉ 1, et ե d PHOTOCELLULE FERMETURE MODALITÉ 2. L'unité de commande est livrée avec la borne 12 désactivée (E 4 = n). Lorsqu'un contact NORMALEMENT FERMÉ est connecté à la borne 12, la centrale le détecte automatiquement et règle la valeur de la borne sur la fonction de sécurité associée, dans ce cas 🗄 H = 🗄 🗖 PHOTOCELLULE FERMETURE MODALITÉ 1. Cette fonctionnalité est appelée ACTIVER AUTOMATIQUEMENT.

ES

FONCTION BORNIER 13 - E5 - NORMALEMENT FERMÉ

La borne 13 est associée à un contact NORMALEMENT FERMÉ N.F. Les fonctions qui peuvent être associées à cette borne sont les suivantes: n DÉSACTIVÉ, E PHOTOCELLULE OUVERTURE, E PHOTOCELLULE FERMETURE MODALITÉ 1. L'unité de commande est livrée avec la borne 13 désactivée (🗧 🗕 🗖). Lorsqu'un contact NORMALEMENT FERMÉ est connecté à la borne 13, la centrale le détecte automatiquement et règle la valeur de la borne sur la fonction de sécurité associée, dans ce cas 🗄 5 = 🗄 🛱 PHOTOCELLULE D'OUVERTURE. Cette fonctionnalité est appelée ACTIVER AUTOMATIQUEMENT.

66

FONCTION BORNIER 14 - E6 - NORMALEMENT FERMÉ

La borne 14 est associée à un contact NORMALEMENT FERMÉ N.F. Les fonctions qui peuvent être associées à cette borne sont les suivantes: 🗖 DÉSACTIVÉ, 🖥 FIN DE COURSE OUVERTURE MOTEUR A. L'unité de commande est livrée avec la borne 14 désactivée (🗄 = 🗖). Lorsqu'un contact NORMALEMENT FERMÉ est connecté à la borne 14, la centrale le détecte automatiquement et règle la valeur de la borne sur la fonction de sécurité associée, dans ce cas E = 🗛 🗖 FIN DE COURSE OUVERTURE MOTEUR A. Cette fonctionnalité est appelée ACTIVER AUTOMATIQUEMENT.

- ACTIVER AUTOMATIQUEMENT ACTIVER AUTOMATIOUEMENT
- ACTIVER AUTOMATIQUEMENT
- ACTIVER AUTOMATIQUEMENT
- **EB** FONCTION BORNIER 25 E8 **E FONCTION BORNIER 26 - E9** ACTIVER AUTOMATIQUEMENT ACTIVER AUTOMATIOUEMENT

E 5 FONCTION BORNIER 22 - E5

E6 FONCTION BORNIER 23 - E6

E FONCTION BORNIER 24 - E7

CONFIGURATION BORNIER

E٦

FONCTION BORNE 22 – E7 – NORMALEMENT FERMÉ

La **borne 22** est associée à un contact **NORMALEMENT FERMÉ N.F.** Les fonctions qui peuvent être associées à cette borne sont les suivantes: **DÉSACTIVÉ, C FIN DE COURSE FERMETURE MOTEUR A**. L'unité de commande est livrée avec la **borne 22** désactivée ($E^{-1} = n$). Lorsqu'un contact **NORMALEMENT FERMÉ** est connecté à la **borne 22**, la centrale le détecte automatiquement et règle la valeur de la borne sur la fonction de sécurité associée, dans ce cas $E^{-1} = R_{C}$ **FIN DE COURSE FERMETURE MOTEUR A**. Cette fonctionnalité est appelée **ACTIVER AUTOMATIQUEMENT**.

83

FONCTION BORNE 23 – E8 – NORMALEMENT FERMÉ

La borne 23 est associée à un contact NORMALEMENT FERMÉ N.F. Les fonctions qui peuvent être associées à cette borne sont les suivantes: DÉSACTIVÉ, b FIN DE COURSE OUVERTURE MOTEUR B. L'unité de commande est livrée avec la borne 23 désactivée (E = n). Lorsqu'un contact NORMALEMENT FERMÉ est connecté à la borne 23, la centrale le détecte automatiquement et règle la valeur de la borne sur la fonction de sécurité associée, dans ce cas E = b FIN DE COURSE OUVERTURE MOTEUR B. Cette fonctionnalité est appelée ACTIVER AUTOMATIQUEMENT.

69

FONCTION BORNE 24 – E9 – NORMALEMENT FERMÉ

La borne 24 est associée à un contact NORMALEMENT FERMÉ N.F. Les fonctions qui peuvent être associées à cette borne sont les suivantes: **DÉSACTIVÉ**, **D** FIN DE COURSE OUVERTURE MOTEUR B. L'unité de commande est livrée avec la borne 24 désactivée (E = **n**). Lorsqu'un contact NORMALEMENT FERMÉ est connecté à la borne 24, la centrale le détecte automatiquement et règle la valeur de la borne sur la fonction de sécurité associée, dans ce cas E = **D** FIN DE COURSE OUVERTURE MOTEUR B. Cette fonctionnalité est appelée ACTIVER AUTOMATIQUEMENT.

La référence initiale des entrées est le négatif E 🛛 = 🖸 2. Pour définir la référence des entrées sur le positif, régler le paramètre E 🖸 = 🔂 4.

	E N.O.		E2 n.o.		ЕЗ м.с.		E닉 n.c.		E5 n.c.
n	DÉSACTIVÉ	n	DÉSACTIVÉ	n	DÉSACTIVÉ	n	DÉSACTIVÉ	n	DÉSACTIVÉ
Go	START	60	START	58	(*) STOP	Εc	(*) PHOTOCELLULE	ΕR	(*) PHOTOCELLULE
PE	PIÉTON	PE	PIÉTON				FERMETURE MODALITÉ 1		OUVERTURE
٥Ρ	OUVRIR	٥Ρ	OUVRIR			٤ď	PHOTOCELLULE	EC	PHOTOCELLULE
c٤	FERMER	cL	FERMER				FERMETURE		MODALITÉ 1
Po	OUVRIR HOMME M.	Po	OUVRIR HOMME M.				MODALITE 2		
Pc	FERMER HOMME M.	Ρc	FERMER HOMME M.						
EL	ÉLECTRO-SERRURE	EL	ÉLECTRO-SERRURE						

	E6 n.c.		Е기 м.с.		E8 n.c.		E9 n.c.
n	DÉSACTIVÉ	n	DÉSACTIVÉ	n	DÉSACTIVÉ	n	DÉSACTIVÉ
Ao	(*) FIN DE COURSE OUVERTURE MOTEUR A	Ac	(*) FIN DE COURSE FERMETURE MOTEUR A	οЬ	(*) FIN DE COURSE OUVERTURE MOTEUR B	οЬ	(*) FIN DE COURSE OUVERTURE MOTEUR B

N.O. = NORMALEMENT OUVERT N.C. = NORMALEMENT FERMÉ

FONCTION INITIALE ASSOCIÉE À LES BORNES OU APRÈS RÉINITIALISATION DE LA CONFIGURATION INITIALE

* Les entrées N.F. démarrent désactivées: E3 = E4 = E5 = E6 = E7 = n.

Une fois connectées, elles se règlent automatiquement sur la fonction de sécurité associée.

MENU DE NAVIGATION NG SORTIF MAINTENIR ENFONCÉ POUR GLISSER RAPIDEMENT • B -**MOTEUR A MOTEUR B** FONCTIONS OUTPUT CONFIGURATIONS TEST **TÉLÉCOMMANDES ENTRÉES** PROGRAMMATIONS 80 P1...P5 61....68 FO....LS r0 r9 E T ... E S 01...02 A I SORTIE MAINTENIR ENFONCÉ POUR GLISSER RAPIDEMENT

Utiliser les boutons (\leftarrow) (\rightarrow) pour sélectionner un paramètre. Le **BOUTON** (\leftarrow) fait défiler le menu dans un sens et le **BOUTON** (\rightarrow) dans l'autre. Une fois le paramètre sélectionné, après environ 2 secondes, l'unité affiche sa valeur. Pour modifier la valeur d'un paramètre utiliser le **BOUTON** (+) ou le **BOUTON** (-) en fonction de l'opération que l'op soubaite effectuer la sauvegarde du para-

mètre utiliser le **BOUTON** (+) ou le **BOUTON** (-), en fonction de l'opération que l'on souhaite effectuer. La *sauvegarde* du paramètre se fait automatiquement en quittant le menu. Pour quitter le menu, appuyer sur le **BOUTON** (←) ou (→) à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche - . En maintenant le bouton de défilement enfoncé pendant longtemps, il est possible de quitter le menu plus rapidement.

CONSEILS PRATIQUES

- 1. Si le paramètre à modifier se trouve à la fin de la liste des paramètres, utiliser le **BOUTON** (←) pour le sélectionner. Pour sélectionner un paramètre au début du menu, utiliser le **BOUTON** (→).
- 2. Une pression prolongée sur le bouton de défilement permet de faire défiler rapidement la liste des paramètres.
- 3. Pour quitter le menu, appuyer longuement sur le **BOUTON** (←) ou le **BOUTON** (→) jusqu'à voir .
- 4. Les paramètres sont sauvegardés automatiquement lorsque l'on quitte le menu. Si on n'appuye sur aucun bouton pendant environ 60 secondes, l'unité sort automatiquement du menu en sauvegardant les paramètres. Si on n'est pas sûr des modifications effectuées, éteigner l'unité de commande sans quitter le menu, l'unité ne sauvegardera pas les modifications effectuées au cours de cette session.
- 5. Lorsqu'on n'est pas dans le menu, l'écran affiche la fonction en cours. Si plusieurs fonctions sont actives en même temps, l'unité de commande affiche celle qui est la plus prioritaire.
- 6. Si on a effectué et enregistré des modifications, il est toujours possible de rétablir la configuration initiale des paramètres. Cette opération N'EFFACE PAS les télécommandes déjà sauvegardées (voir "CONFIGURATIONS PREDEFINIES").

EXEMPLES

Exemple 1: Augmenter le TEMPS DE TRAVAIL NORMAL du moteur A de 1 seconde.

Dans cet exemple, on suppose que l'unité de commande démarre à partir de la configuration STAND BY - -. 1) Appuyer sur le **BOUTON** (→).

- 2) L'unité affiche 🗧 🕻 > **TEMPS NORMAL** du moteur A.
- 3) Après environ 2 secondes, l'unité de commande affiche sa valeur, par exemple H secondes.
- 4) Appuyer sur le **BOUTON** (+), l'écran affiche 15.
- 5) Appuyer sur le **BOUTON** (\leftarrow), pour quitter le menu et sauvegarder le paramètre $\exists I = I$ secondes.

Exemple 2: Désactivation de la fermeture automatique

- 1) Sélectionner le **TEMPS DE FERMETURE AUTOMATIQUE** F □ à l'aide des **BOUTON** (←) ou (→). Une pression longue sur le bouton de défilement permet de faire défiler rapidement la liste des paramètres.
- 2) Après environ 2 secondes, l'écran affiche la valeur de F $\mathbf{0}$, par exemple $\mathbf{10}$ secondes.
- 3) Maintenir le **BOUTON** (+) enfoncée. L'unité de commande augmentera rapidement la valeur jusqu'à ce qu'elle affiche 5L.
- Lorsque l'écran indique L, la FERMETURE AUTOMATIQUE est désactivée et le portail reste ouvert à la fin de la phase d'ouverture (L indique STOP à la fin de l'ouverture).
- 5) Pour sortir du menu et mémoriser le paramètre, maintenir enfoncé ou appuyer sur le **BOUTON** (←) ou (→) à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche .

Exemple 3: Rétablissement de la configuration initiale

- 1) Sélectionner le paramètre d û à l'aide des **BOUTON** (←) ou (→). L'utilisation du bouton (←) permet d'atteindre la position d û plus rapidement que l'utilisation du bouton (→). Le paramètre d û est situé vers la fin du menu.
- 2) Après environ 2 secondes, l'unité de commande affiche **n**.
- 3) Maintenir le **BOUTON** (+) enfoncé. L'écran affiche ^L en clignotant. Après environ 2 secondes, l'unité affiche ⁻ -. Les valeurs d'usine ont été rétablies et l'unité est sortie automatiquement du menu. Relâcher le **BOUTON** (+).

PROGRAMMATIONS GUIDÉES

Les procédures de programmation permettent de programmer les temps de travail des moteurs ou du capteur d'obstacles. Dans le menu, les procédures de programmation sont identifiées par la lettre P.

Il est toujours possible de modifier manuellement les paramètres à la fin de la programmation.

AVANT DE COMMENCER TOUTE PROGRAMMATION:

- Vérifier que le portail est complètement fermé
- Vérifier que le sens de rotation est correct. Les deux moteurs doivent s'ouvrir lors de l'ouverture. Les deux
- moteurs doivent se fermer pendant la fermeture.
- S'assurer que l'on dispose d'un dispositif de START, par exemple : une télécommande mémorisée comme r1 ou un interrupteur à clé installé sur la **borne 9** et que la fonction **E I** = **G G** (START).

- Pour exécuter la programmation sans la phase de ralentissement, mettre R2 ou b2 sur 0.0 et exécuter ensuite la programmation. Pendant la programmation, l'écran de l'unité affiche le paramètre en cours de programmation. Par exemple, si l'écran affiche R1, cela signifie que l'unité est en train de programmer le paramètre R1 (TEMPS NORMAL MOTEUR A).

ENREGISTREMENT D'UNE TÉLÉCOMMANDE COMME START

- 1. Sélectionner le paramètre r l à l'aide des boutons de défilement (←) ou (→).
- 2. Après quelques secondes, l'écran affiche (= _ .)
- 3. Appuyer sur le bouton de la télécommande à mémoriser et le maintenir enfoncé. L'écran affiche (=._)
- 4. Appuyer sur le BOUTON (+) de l'unité de commande. L'écran affiche = ↓. La télécommande a été mémorisée avec succès dans la position 1 de la mémoire de l'unité de commande (écran = de position mémoire 2, écran = de position mémoire 3, etc. jusqu'à 99).
 4a. Si l'écran affiche (=,) la télécommande n'a pas été mémorisée.
 - 4b. Si l'écran n'affiche pas (=.) la télécommande **n'a pas été reçue** (par exemple: fréquence différente de celle du récepteur) ou le récepteur radio est défectueux.

P 1/P2

PROGRAMMATION GUIDÉE AVEC 1/2 MOTEUR/S

P I: Programmer le mode 1 moteur L = 4, le temps normal A I, le temps de ralentissement A du moteur A et le temps de fermeture automatique F D. Pour la programmation de P I, lire les lignes A I, A et F D. Si on a désactivé le ralentissement du moteur, sauter les étapes A I et/ou b I.

P2 : Programmer le temps normal R 1/b 1, le temps de ralentissement R2/b2 du moteur A et du moteur B et le temps de fermeture automatique F 0. Si on a désactivé le ralentissement de l'un ou des deux moteurs, sauter les étapes R 1 et/ou b 1.

	Après environ 2 secondes, les écrans affichent deux tirets. Envoyer une commande START pour commencer la programmation de l'étape 月 1.
R I	Le TEMPS NORMAL du moteur A est en cours de programmation. Le moteur A commence à ouvrir. Lorsque le vantail du moteur A a effectué 90% de l'ouverture, envoyer une commande START . L'unité commencera à pro- grammer l'étape 🕂 2.
SB	Le TEMPS DE RALENTISSEMENT du moteur A est en cours de programmation. Le moteur A ralentit. Il est conseillé de laisser le vantail travailler 2 à 3 secondes sur l'arrêt, puis d'envoyer une commande de START . L'unité commencera à programmer l'étape b 1.
ы	Le TEMPS NORMAL du moteur B est en cours de programmation. Le moteur A s'arrête. Le moteur B commence à ouvrir. Lorsque le vantail du moteur B a atteint environ 90% d'ouverture, envoyer une commande START . L'unité démarre l'étape de programmation b2.
65	La TEMPS DE RALENTISSEMENT du moteur B est en cours de programmation. Le moteur B ralentit. Il est conseillé de laisser le vantail travailler 2 à 3 secondes sur l'arrêt, puis d'envoyer une commande de START . L'unité commencera la programmation de l'étape F D .
FO	Le TEMPS DE FERMETURE AUTOMATIQUE F i est en cours de programmation. Les deux moteurs sont arrêtés. L'écran affiche d'abord F i puis les secondes écoulées depuis le début de cette étape. Pour terminer la program- mation et commencer la manœuvre de fermeture, envoyer la commande START .

> Les programmations guidées considèrent que l'ouverture est identique à la fermeture.

> Si un vantail ralentit à l'ouverture mais pas à la fermeture, il faut procéder comme dans l'exemple suivant:

- Sélectionner le paramètre 月 🕴 à l'aide des boutons (←) (→).
- Diminuer le paramètre 📙 🛿 d'une seconde à l'aide du **BOUTON** (-).
- Sélectionner le paramètre $\mathbf{R2}$ à l'aide des boutons (\leftarrow) (\rightarrow).
- Augmenter le paramètre R2 de 3 secondes à l'aide du BOUTON (+).
- Effectuer un cycle complet

Si le ralentissement est exécuté, la programmation est terminée. Dans le cas contraire, répéter l'opération. La même procédure peut être appliquée au moteur B.

RÉSUMÉ FONCTIONS ET ALERTES

	ALERIES OPERATIONNELLES
Po	OUVRIR HOMME MORT
Pc	FERMER HOMME MORT
58	STOP
Fh	PHOTOCELLULE AP + CH
Εc	PHOTOCELLULE FERMETURE MODE 1
٤d	PHOTOCELLULE FERMETURE MODE 2
ĿЯ	PHOTOCELLULE OUVERTURE
۱ĥ	ERREUR FIN DE COURSE LES DEUX MOTEURS
ER	ERREUR FIN DE COURSE MOTEUR A
ЕЬ	ERREUR FIN DE COURSE MOTEUR B
60	START
PE	PIÉTON
٥Р	OUVRIR
c٤	FERMER
EL	ÉLECTRO-SERRURE
do	ACTIVER SORTIE
£	ERREUR TEST PHOTOCELLULES
٦R	DÉTECTION OBSTACLE MOTEUR A
ЛΡ	DÉTECTION OBSTACLE MOTEUR B
9 R	ERREUR TEST MOTEUR A
9ь	ERREUR TEST MOTEUR B
9P	ERREUR PROGRAMMATION CAPTEUR
Яb	FIN DE COURSE MOT.A + FIN DE COURSE MOTEUR B
Ro	FIN DE COURSE OUVERTURE MOTEUR A
Rc	FIN DE COURSE OUVERTURE MOTEUR B
ob	FIN DE COURSE OUVERTURE MOTEUR B
oc	FIN DE COURSE FERMETURE MOTEUR B
	STAND BY

Ε	FONCTIONS BORNIER
ΕO	RÉFÉRENCE ENTRÉES NÉGATIF- POSITIF
ΕI	ENTRÉE BORNIER 9
53	ENTRÉE BORNIER 10
EB	ENTRÉE BORNIER 11
EЧ	ENTRÉE BORNIER 12
ES	ENTRÉE BORNIER 13
66	ENTRÉE BORNIER 22
E٦	ENTRÉE BORNIER 23
68	ENTRÉE BORNIER 24
69	ENTRÉE BORNIER 25

R	MOTEUR A
R I	TEMPS NORMAL
SB	TEMPS RALENTISSEMENT
R3	TEMPS DE DÉMARRAGE
RY	TEMPS ATTENTE AVANT DE FERMER
RS	FORCE MOTEUR NORMALE
86	FORCE MOTEUR RALENTISSEMENT
R٦	SEUIL OBSTACLE NORMAL

RB SEUIL OBSTACLE RALENTISSEMENT

Ь	MOTEUR B
ЬΙ	TEMPS NORMAL
65	TEMPS RALENTISSEMENT
63	TEMPS DE DÉMARRAGE
БЧ	TEMPS ATTENTE AVANT D'OUVRIR
65	FORCE MOTEUR NORMALE
66	FORCE MOTEUR RALENTISSEMENT
ЪЛ	SEUIL OBSTACLE NORMAL
ъВ	SELUL OBSTACLE RALENTISSEMENT

F	TESTS
ΕŦ	TEST PHOTOCELLULES
53	TEST MOTEURS

CONFIGURATIONS PRÉDÉFINIES

d RESTAURATION VALEURS INITIALES

μ,	PROGRAMMATIONS GUIDEES
Ρł	PROGRAMMATION GUIDÉE 1 MOTEUR

- **P2** PROGRAMMATION GUIDÉE 2 MOTEUR
- **P6** PROGRAMMATION CAPTEUR OBSTACLE

SORTIES PROGRAMMABLES

FONCTION MODULE RELAIS ENFICHABLE 1
 FONCTION MODULE RELAIS ENFICHABLE 2

F/L	FONCTIONS GÉNÉRALES
FO	TEMPS FERMETURE AUTOMATIQUE
F I	TEMPS PIÉTON
53	COUP DE FERMETURE
FB	TEMPS DE PRÉ-CLIGNOTEMENT
F٩	COUP DE BÉLIER
FS	PAS À PAS
F6	COPROPRIÉTÉ
F٦	FERMETURE AUTOMATIQUE DE TOUTES LES COMMANDES
F8	LOGIQUE PHOTOCELLULES COULISSANTE
LO	ÉLECTRO-SERRURE - CLIGNOTANT
LI	RECIRCULATION HUILE MOTEUR
L3	MODE MOTEUR A
LY	MANŒUVRE RESTAURATION HOMME MORT
LS	DEMANDE ASSISTANCE CYCLES DE TRAVAIL
1.6	COMPTEUR CYCLES DE TRAVAIL TOTAL

۲	RADIO
гO	SUPPRIMER CODE
n l	START
55	STOP
rΒ	PIÉTON
гЧ	FERMETURE RAPIDE
лS,	SUPPRIMER TOUS LES CODES
лБ	FONCTION PROGRAMMABLE
ъŊ	FONCTION PROGRAMMABLE
r 9	FONCTION RADIO ENFICHABLE

	BOUTONS
←	GLISSE DE PE VERS R
→	GLISSE DE 🔒 VERS 📙
+	AUGMENTE / ACTIVE
-	DIMINUE / DÉSACTIVE

En maintenant le bouton enfoncé pendant longtemps, il est possible de faire glisser/augmenter/diminuer rapidement

CONFIGURATIONS PRÉDÉFINIES

Les procédures qui rétablissent les configurations par défaut sont identifiées dans le menu par la lettre d.

ЫΟ.

Ь8

n %

RESTAURER LA CONFIGURATION INITIALE DES PARAMETRES

Cette procédure N'EFFACE PAS de la mémoire les télécommandes précédemment enregistrées. Pour rétablir la configuration initiale:

- 1. Sélectionner le paramètre d à l'aide des boutons (\leftarrow) ou (\rightarrow). 2. Après environ 2 secondes, l'unité de commande affiche **n**.
- 3. Maintenir le **BOUTON** (+) enfoncé : l'écran affiche $\stackrel{\textbf{L}}{\rightarrow}$ en clignotant.
- 4. Après environ 2 secondes, l'unité affiche - : les valeurs d'usine ont été rétablies et l'unité est sortie automatiquement du menu. Relâcher le **BOUTON** (+).

VALEURS DE LA CONFIGURATION INITIALE

MOTEUR A		A	description
R I	14	sec	TEMPS NORMAL
SB	7	sec	TEMPS RALENTISSEMENT
RB	0,8	sec	TEMPS DÉMARRAGE
RH	0,6	sec	TEMPS D'ATTENTE AVANT LA FERMETURE
RS	0,8	%	FORCE NORMALE
86	10	%	FORCE RALENTISSEMENT
87	n	%	SEUIL OBSTACLE NORMAL
R8	n	%	SEUIL OBSTACLE RALENTISSEMENT

MOTEUR B			description
ЬΙ	14	sec	TEMPS NORMAL
65	7	sec	TEMPS RALENTISSEMENT
63	0,8	sec	TEMPS DÉMARRAGE
64	0,3	sec	TEMPS D'ATTENTE AVANT L'OUVERTURE
65	0,8	%	FORCE NORMALE
66	10	%	FORCE RALENTISSEMENT
ЬΠ	n	%	SEUIL OBSTACLE NORMAL

SEUIL OBSTACLE RALENTISSEMENT

FONCTIONS		NS	description
FO	10	sec	TEMPS FERMETURE AUTOMATIQUE
F I	6	sec	TEMPS PIÉTON
53	n	y/n	COUP DE FERMETURE
FB	1	sec	TEMPS PRÉ-CLIGNOTEMENT
F٩	n	y/n	COUP DE BÉLIER
FS	n	y/n	PAS À PAS
F6	n	y/n	COPROPRIÉTÉ
F٦	n	y/n	FERMETURE RAPIDE PROLONGÉE
F8	n	y/n	LOGIQUE PHOTOCELLULE COULISSANTE
LO	0	0,1,2,3	ÉLECTRO-SERRURE

FONCTIONS		NS	description
LI	0	min	CHAUFFAGE MOTEUR / RECYCLAGE HUILE
LЭ	n	y/n	MODE 1 MOTEUR
LH	n	y/n	RESTAURATION HOMME MORT
LS	n	y/n	ASSISTANCE PÉRIODIQUE

TESTS			description
ΕŦ	n	y/n	TEST PHOTOCELLULES
ĿЭ	Ч	y/n	TEST MOTEUR

RADIO		description
r6	PO	OUVRIR HOMME MORT
гŪ	Pc	FERMER HOMME MORT
r9	60	RADIO ENFICHABLE - FONCTION START

ENT	RÉES	description
EO	2	RÉFÉRENCE ENTRÉES SUR LE NÉGATIF
E I	60	BORNE 9 - FONCTION START
53	PE	BORNE 10 - FONCTION PIÉTON
EB	n	BORNE 11 – DÉSACTIVÉ
EЧ	n	BORNE 12 – DÉSACTIVÉ
ES	n	BORNE 13 – DÉSACTIVÉ
68	n	BORNE 22 – DÉSACTIVÉ
ЕЛ	n	BORNE 23 – DÉSACTIVÉ
68	n	BORNE 24 – DÉSACTIVÉ
63	n	BORNE 25 – DÉSACTIVÉ

LES PARAMÈTRES QUI NE SONT PAS DÉCRITS DANS CETTE PAGE SONT LIÉS À DES PROCÉDURES ET N'ONT DONC PAS DE VALEUR INITIALE.

SIGNALEMENTS OPÉRATIONNELS ET PRIORITÉS

Lorsqu'on n'est pas dans le menu, l'écran affiche la fonction en cours. Si plusieurs fonctions sont actives en même temps, l'unité de commande affiche celle qui est la plus prioritaire. Par exemple, l'**entrée 9** du bornier est associée à la fonction programmée sur le paramètre **E** l. La valeur de **E** l dans la configuration initiale est **E** $l = \Box \Box$ **START**. La fonction **START** est associée à un contact normalement ouvert, lorsque le contact est fermé, l'écran de l'unité indique $\Box \Box$, c'est-à-dire qu'il indique qu'un événement a été généré, qui démarre la fonction **START**. Si, peu après, on appuie sur le bouton d'une télécommande mémorisée avec la fonction **T STOP**. L'écran de l'unité affiche **b STOP**, car la fonction **STOP** est plus prioritaire que la fonction **START**.

Le tableau suivant énumère toutes les fonctions opérationnelles que la centrale peut gérer, en commençant par la priorité la plus élevée à la plus faible.

ÉCDAN	NOM	DESCRIPTION		SOURCE DE C		COMMANDE	
ECRAN	NOM	DESCRIPTION	BOR	NIER	TÉLÉCON	IMANDE	
Po	OUVRIR HOMME MORT	Lorsque la fonction OUVRE HOMME MORT est active, le portail est manœuvré en ouverture même si les fonctions STOP et les PHO- TOCELLULES sont actives. Lorsque la fonction OUVRE HOMME MORT n'est plus active, le portail s'arrête.		E2 10	r6	сIJ	
Pc	FERMER HOMME MORT	Lorsque la fonction FERME HOMME MORT est active, le portail est manœuvré en fermeture même si les fonctions STOP et les PHO- TOCELLULES sont actives. Lorsque la fonction FERME HOMME MORT n'est plus active, le portail s'arrête.	E 9	<mark>E2</mark> 10	r6	сIJ	
58	STOP	La fonction STOP est active. Si le portail est en mouvement, il est arrêté.	E 1	3 1	Г	2	
Fh	PHOTOCELLULE OUVERTURE + PHOTOCELLULE FERMETURE	Les fonctions PHOTOCELLULE OUVERTURE et PHOTOCELLULE FERMETURE MODE 1 sont actives en même temps.	<mark>ЕЧ</mark> 12	E5 13			
٤c	PHOTOCELLULE FERMETURE MODE 1	La fonction PHOTOCELLULE FERMETURE MODE 1 inverse le mou- vement pendant la phase de fermeture et n'a pas d'effet pendant la phase d'ouverture. Si la fonction PHOTOCELLULE FERMETURE MODE 1 est active et le portail est à l'arrêt, il ne s'ouvre PAS en OU- VERTURE lorsqu'une commande d'ouverture est effectuée.	<mark>든</mark> 닉 12	E5 13			
٤d	PHOTOCELLULE FERMETURE MODE 2	La fonction PHOTOCELLULE FERMETURE MODE 2 inverse le mou- vement pendant la phase de fermeture et n'a pas d'effet pendant la phase d'ouverture. Si la fonction PHOTOCELLULE FERMETURE MODE 2 est active et le portail est à l'arrêt, il ne s'ouvre PAS en OU- VERTURE lorsqu'une commande d'ouverture est effectuée.	E 12	닉 2			
٤A	PHOTOCELLULE OUVERTURE	La fonction PHOTOCELLULE OUVERTURE inverse le mouvement pendant la phase de fermeture et suspend l'ouverture pendant la phase d'ouverture.	E' 1:	5 3			
0	ERREUR FIN DE	Les fonctions FIN DE COURSE D'OUVERTURE et FIN DE COURSE DE FERMETURE du moteur A et du moteur B sont actives si-	E6 22	든기 23			
	ET MOTEUR B	multanément. Le moteur A et moteur B ne peuvent se déplacer ni à l'ouverture ni à la fermeture.	<mark>E 8</mark> 24	<mark>E 9</mark> 25			
ER	ERREUR FIN DE COURSE MOTEUR A	Les fonctions FIN DE COURSE D'OUVERTURE et FIN DE COURSE DE FERMETURE du moteur A sont actives en même temps. Le mo- teur A ne peut se déplacer ni en ouverture ni en fermeture.	<mark>E 6</mark> 22	E기 23			
ЕЪ	ERREUR FIN DE COURSE MOTEUR B	Les fonctions FIN DE COURSE D'OUVERTURE et FIN DE COURSE DE FERMETURE du moteur B sont actives en même temps. Le mo- teur B ne peut se déplacer ni en ouverture ni en fermeture.	E B 24	E9 25			
60	START	La fonction START permet d'ouvrir et de fermer le portail. L'opéra- tion dépend également de la programmation des paramètres ef- fectués (F_{5} = mode pas à pas / F_{6} = mode copropriété - voir "FONCTIONS GÉNÉRALES ") et de l'état des autres entrées.	E 1 9	E2 10	r I	٣H	

SIGNALEMENTS OPÉRATIONNELS ET PRIORITÉS

PE	PIÉTON	La fonction PIÉTON permet d'ouvrir et de fermer le vantail A du portail pendant le temps programmé F l. Son fonctionnement dépend également de la programmation des paramètres effectuée (F $=$ mode pas à pas / F $=$ mode copropriété - voir " FONC- TIONS GÉNÉRALES ") et de l'état des autres entrées.	E 9	<mark>E2</mark> 10	r	Э
٥Ρ	OUVRE	La fonction OUVRE déclenche toujours l'ouverture du portail com- patiblement avec l'état des photocellules, de l'arrêt et des fins de course.	E 9	<mark>E2</mark> 10	r6	сŪ
cL	FERME	La fonction FERME démarre toujours la fermeture du portail com- patiblement avec l'état des photocellules, de l'arrêt et des fins de course.	E 9	<mark>E2</mark> 10	r6	сŪ
EL	ÉLECTRO-SERRURE	La fonction ÉLECTRO-SERRURE active l'électro-serrure pendant 3 secondes. Le paramètre L D doit être réglé sur les valeurs L D = D ou L D = D I.			r6	r U
do	ACTIVER SORTIE	La fonction ACTIVER SORTIE démarre la fonction connectée aux sorties programmables tet c. Les fonctions de sortie doivent être connectées à la source correcte (voir SORTIES PROGRAMMABLES).			r6	۳IJ
9P	ERREUR PROGRAMMATION AUTOMATIQUE	Cette erreur est signalée après avoir effectué une programmation automatique du CAPTEUR P6 . L'erreur P7 in- dique qu'un ou plusieurs paramètres du capteur d'obstacles n'ont pas été calibrés. Pour vérifier quels paramètres n'ont pas été programmés, vérifier la valeur des paramètres suivants R6 , R7 , b7 et b8 (voir " CON- FIGURATION MOTEUR A/B "). Les paramètres réglés sur n n'ont pas été programmés.				
ЯЪ	FIN DE COURSE MOTEUR A + FIN DE COURSE MOTEUR B	La fonction FIN DE CORSE MOTEUR A à l'ouverture ou à la ferme- ture est active en même temps que la fonction FIN DE COURSE MOTEUR B à l'ouverture ou à la fermeture. Si le portail est complètement fermé et que les deux fins de course de fermeture (moteur A et moteur B) sont installés, l'écran in- diquera A de manière compatible avec la priorité des autres événements.	E6 22 E8 24	E7 23 E9 25		
Ro	FIN DE COURSE OUEVRTURE MOTEUR A	La fonction FIN DE COURSE EN OUVERTURE DU MOTEUR A est active: elle termine la course du moteur A en ouverture.	E	6 22		
Ac	FIN DE COURSE FERMETURE MOTEUR A	La fonction FIN DE COURSE EN FERMETURE DU MOTEUR A ter- mine la course du moteur A en fermeture.	E	רן 23		
-50	FIN DE COURSE OUVERTURE MOTEUR B	La fonction FIN DE COURSE EN OUVERTURE DU MOTEUR B ter- mine la course du moteur B en ouverture.	E	8 24		
oc	FIN DE COURSE FERMETURE MOTEUR B	La fonction FIN DE COURSE EN FERMETURE DU MOTEUR B ter- mine la course du moteur B en fermeture.	E	25		
	STAND BY	Aucune fonction n'est active, aucun événement n'est détecté.				

CONFIGURATION MOTEUR A

Le mo	teur A est configurable à travers 8 parar	nètres identifiable	s par la	a lettre H.		
	sec = second	des % = param	ètre po	ourcentage n = désact	tivé	
	Les forces et les seuils sont ex	Les temps sont e primés en décimal	exprim es et c	és en secondes orrespondent à des %. Par	exemple: 🚺 🕴 = 10%	
R I	TEMPS NORMAL	14 sec	RS	FORCE NORMALE (de10%	à 100%)	8/10 %
5R	TEMPS RALENTISSEMENT	7 sec	86	FORCE RALENTISSEMENT	(de 10% à 100%)	10/10 %
RB	DÉMARRAGE PROGRESSIF (ATTEINTE COUPLE RÉGLÉ)	0,8 sec	87	SEUIL DÉTECTION OBSTAC	CLE NORMAL	n %
84	TEMPS D'ATTEINTE AVANT DE FERMER	6 sec	88	SEUIL DÉTECTION OBSTAC	CLE RALENTISSEMENT	n %
R I	TEMPS NORMAL		мі	NIMUM: 🛄 sec	MAXIMUM: 99	sec
Le mo t bien à	teur A tourne pendant 🔒 l secondes à la l'ouverture qu'à la fermeture. Le moteur A	force RS . À la fin c s'ouvre avant le mo	de cette teur B .	e période, le moteur A ralen . Le moteur A se ferme 🕂 s	ntit. Ce phénomène se pro secondes plus tard que le	oduit aussi moteur B .
5R	TEMPS RALENTISSEMEN	r	МІ	NIMUM: 🛄 sec	MAXIMUM: 99	sec
Le mot bien er tissem	t eur A ralentit pendant <mark>R2</mark> secondes à la n ouverture qu'en fermeture. Pour désactiv ent à zéro, la programmation <mark>P2</mark> sera éga	force 🗚 . La phase ver le ralentissemen alement exécutée sa	e de rale t du m e ans ten	entissement est effectuée ap oteur A , régler le paramètre ir compte de la phase de ral	près le temps de travail no R2 = 0,0 sec. En réglai entissement du moteur /	ormal aussi nt le ralen- A .
R3	DÉMARRAGE PROGRESSIF (ATTEINTE O	COUPLE RÉGLÉ)	мі	NIMUM: 🛄 🕴 sec	MAXIMUM: 5	ec
Au dép détecti	oart, le moteur A augmente progressivem ion d'obstacles est désactivé.	ent la force jusqu'à	ce qu'	il atteigne la force réglée 月	5. Pendant ce temps, le c	capteur de
RY	TEMPS DE RETARD EN FERMETUR	E (MOT. A)	МІ	NIMUM: 00 sec	MAXIMUM: b +b	2 sec
Une fo Après la phas	is terminée la phase d'ouverture et après <mark>7 4</mark> secondes, le moteur A commence éga se de fermeture.	le temps de fermet alement à se fermer.	ure aut . Ce ten	comatique F , le moteur B nps est utile pour éviter le ch	commence la phase de evauchement des vantau	fermeture. x pendant
RS	RÉGLAGE COUPLE/ FORCE NOF	RMALE	ΜΙΝΙ	MUM: 🚺 🕴 = 10%	MAXIMUM: 🛚 🔲 = 1	00%
Pendaı de 10 % faible;	nt le TEMPS NORMAL 月 1 , la force du mo 6. La force du moteur augmente ou diminu plus la force réglée est faible, plus la sensil	steur A est R5 % d ue la sensibilité du ca pilité est élevée.	u total. apteur	La force du moteur A peut d'obstacles: plus la force rég	être réglée de 10% à 100 lée est grande, plus la sen	9% par pas Isibilité est
86	RÉGLAGE COUPLE/ FORCE DE RALEN	TISSEMENT	ΜΙΝΙ	MUM: 🚺 🕴 = 10%	MAXIMUM: 👖 = 1	00%
Pendaı 10% à plus la	nt le TEMPS DE RALENTISSEMENT R2 , la 100% par pas de 10% . La force du moteur sensibilité est faible; plus la force réglée e	a force du moteur es augmente ou dimir st faible, plus la sens	st A6 s nue la s sibilité	% du total. La FORCE DE RAI sensibilité du capteur d'obsta est élevée.	LENTISSEMENT peut être acles: plus la force réglée e	e réglée de est grande,
RN	SEUIL OBSTACLE NORMA	L	MIN	IMUM: 🚺 = 0%	MAXIMUM: n = dés	activé
Si l'effo	ort du moteur A détecté est supérieur au s	SEUIL OBSTACLE N		L 🗚 établi, pendant le TE	MPS NORMAL 🔒 1, l'uni	té détecte

tacle. Si l'effort du **moteur A** détecté est supérieur au seuil programmé, le portail inverse le mouvement s'il s'agit de la première détection dans le cycle de travail, sinon il se met en fin de course. Une fois l'obstacle détecté, le portail effectue une manœuvre de sécurité en déplaçant un vantail à la fois. Pour faciliter l'étalonnage du SEUIL OBSTACLE NORMAL, l'écran de l'unité, pendant l'ouverture, affiche l'effort du **moteur A** sous la forme d'un nombre compris entre 🛄 et 🖳 et 🖳 Nour **désactiver** la détection d'obstacle, appuyer sur le **BOUTON** (+) jusqu'à ce que l'écran n'affiche pas **n**.

Pendant le **TEMPS DE RALENTISSEMENT** R2, l'unité de commande détecte un obstacle si l'effort du moteur est supérieur au **SEUIL OBS**-**TACLE RALENTISSEMENT** R réglé. La détection de l'obstacle pendant le ralentissement agit comme un interrupteur de fin de course. Pour faciliter l'étalonnage lors de l'OUVERTURE, l'écran de l'unité affiche l'effort du moteur A sous la forme d'un nombre compris entre 🔲 et 🦳 Pour désactiver la détection de l'obstacle pendant le ralentissement, appuyer sur le BOUTON (+) jusqu'à ce que l'écran n'affiche pas 🗖.

CONFIGURATION MOTEUR B

1 . . _

Moto	B est configurable à travers 8 paramètre	es identifiables par	la letti	re 🗅.			
	sec = secondes	% = paramètr	re pour	centage	n = désactivé		
	Les forces et les seuils sont expri	es temps sont exp més en décimales (orimés o et corro	en secondes espondent à	des %. Par exen	nple: 🚺 丨 = 10%	
ЬΙ	TEMPS NORMAL	14 sec	65	FORCE NOR	MALE (de10% à	100%)	8/10 %
65	TEMPS RALENTISSEMENT	7 sec	ьб	FORCE RALE	ENTISSEMENT (d	le 10% à 100%)	10/10 %
ьЭ	DÉMARRAGE PROGRESSIF (ATTEINTE COUPLE RÉGLÉ)	0,8 sec	ЬЛ	SEUIL DÉTE	CTION OBSTACL	E NORMAL	n %
ЬЧ	TEMPS D'ATTEINTE AVANT D'OUVRIR	3 sec	ь8	SEUIL DÉTE	CTION OBSTACL	E RALENTISSEMENT	n %
ЬΪ	TEMPS NORMAL		МІМ	имим: 🛄	sec		sec
Le mo bien à	teur A tourne pendant <mark>b</mark> secondes à la f l'ouverture qu'à la fermeture. Le moteur B s	force b 5. À la fin d se ferme avant le m o	le cette oteur A	e période, le n A. Le moteur l	noteur B ralentit B s'ouvre └└└ sec	t. Ce phénomène se p condes plus tard que l	oroduit aussi e moteur A .
65	TEMPS RALENTISSEMENT		MIN	11MUM: <mark>0.0</mark>	sec	MAXIMUM: 99	sec
Le mo bien e tissem	teur B ralentit pendant b 2 secondes à la f n ouverture qu'en fermeture. Pour désactiv ent à zéro, la programmation P2 sera éga	orce bb . La phase er le ralentissement lement exécutée sa	de rale t du mc ins teni	ntissement e steur B , régle r compte de l	st effectuée aprè r le paramètre b a phase de ralen	es le temps de travail r 12 = 0,0 sec. En régi itissement du moteu	normal aussi lant le ralen- r B .
ЬЗ	DÉMARRAGE PROGRESSIF (ATTEINTE C	OUPLE RÉGLÉ)	МІМ	11MUM: 🛄 🕇	sec	MAXIMUM: 🧏	sec
Au dér détect	part, le moteur B augmente progressiveme ion d'obstacles est désactivé.	ent la force jusqu'à	ce qu'i	l atteigne la f	orce réglée <mark>b 5</mark> .	Pendant ce temps, le	e capteur de
ЬЧ	TEMPS DE RETARD EN OUVERTURE	(MOT. B)	MIN	11MUM: <mark>0.0</mark>	sec	MAXIMUM: 🖪 ᡰ+	72 sec
Le mo	teur B s'ouvre 占 Ч secondes après le mote	u r A . Ce délai est ut	tile pou	ur éviter le che	evauchement de	es vantaux lors de l'ou	verture.
65	TORQUE ADJUSTMENT/STANDAR	D FORCE	MINI	мим: 🚺 🕴 =	10%	MAXIMUM: 🗓 =	100%
Penda de 10 9 faible;	nt le TEMPS NORMAL b ¹ , la force du mo 6. La force du moteur augmente ou diminu plus la force réglée est faible, plus la sensib	teur B est <mark>b 5</mark> % du e la sensibilité du ca ilité est élevée.	u total. apteur (La force du n d'obstacles: p	noteur B peut êt lus la force réglée	re réglée de 10% à 10 e est grande, plus la se	00% par pas ensibilité est
66	TORQUE ADJUSTMENT/STANDAR	D FORCE	MINI	мим: 🚺 🕴 =	10%	MAXIMUM: 🗓 =	100%
Penda 10% à plus la	nt le TEMPS DE RALENTISSEMENT b2 , la 100% par pas de 10% . La force du moteur sensibilité est faible; plus la force réglée es	force du moteur es augmente ou dimir t faible, plus la sens	t b 6 % nue la se sibilité e	6 du total. La l ensibilité du c est élevée.	FORCE DE RALE apteur d'obstacl	NTISSEMENT peut êt es: plus la force réglée	re réglée de e est grande,
ЬΠ	SEUIL OBSTACLE NORMAI	-	MIN	імим: <mark>00</mark> =	= 0%	MAXIMUM: 🗖 = dé	sactivé
Si l'effo un obs détect en dép l'effort (+) jus	ort du moteur B détecté est supérieur au S stacle. Si l'effort du moteur B détecté est s ion dans le cycle de travail, sinon il se met e plaçant un vantail à la fois. Pour faciliter l'ét du moteur B sous la forme d'un nombre co qu'à ce que l'écran n'affiche pas n .	EUIL OBSTACLE N supérieur au seuil p en fin de course. Un talonnage du SEUII ompris entre 🛛 🖓 et	ORMA program le fois l' L OBST 99. P	L b	pendant le TEM ail inverse le mou ecté, le portail eff AL , l'écran de l'u er la détection d'	PS NORMAL b , l'u uvement s'il s'agit de ectue une manœuvre inité, pendant l'ouver obstacle, appuyer sur	nité détecte la première e de sécurité ture, affiche le BOUTON
Ь8	SEUIL OBSTACLE RALENTISSE	MENT	MIN	IMUM: 🔲 =	= 0%	MAXIMUM: n = dé	sactivé
Donda		unitó do command	o dótoc	te un obstac	la ci l'affart du m	otour oct cupóriour a	

SSEMENT 🗗 🗗 , l'unité de commande détecte un obstacle si l'effort du moteur est supérieur au SEUIL OB Pendant le **TEMPS DE RALEN STACLE RALENTISSEMENT B** réglé. La détection de l'obstacle pendant le ralentissement agit comme un interrupteur de fin de course. Pour faciliter l'étalonnage du SEUIL OBSTACLE RALENTISSEMENT, pendant la FERMETURE, l'écran de l'unité affiche l'effort du moteur B sous la forme d'un nombre compris entre 🗓 et 99. Pour désactiver la détection de l'obstacle pendant le ralentissement, appuyer sur le BOUTON + jusqu'à ce que l'écran n'affiche pas **n**.

PROGRAMMATION CAPTEUR D'OBSTACLES

P6

PROGRAMMATION AUTOMATIQUE DU CAPTEUR D'OBSTACLES

Cette procédure permet de programmer les paramètres du capteur d'obstacles du **moteur A** et du **moteur B**. Les paramètres en question sont ::

$\mathbb{R}^{n} \rightarrow \text{SEUIL OBSTACLE NORMAL MOTEUR A}$ $\mathbb{R}^{n} \rightarrow \text{SEUIL OBSTACLE NORMAL MOTEUR B}$

 \blacksquare → SEUIL OBSTACLE RALENTISSEMENT MOTEUR A \blacksquare → SEUIL OBSTACLE RALENTISSEMENT MOTEUR B

P6	Sélectionner la programmation automatique des capteurs à l'aide des BOUTONS (\leftarrow) (\rightarrow).
	Après quelques secondes, l'écran affiche deux traits de soulignement: envoyer une commande START pour lancer la procédure.
1	L'écran affiche : les moteurs ferment en appuyant sur la butée. L'unité détecte l'effort du moteur en présence d'obstacles, aussi bien en mode NORMAL qu'en mode RALENTISSEMENT. L'unité passe automatiquement à l'étape 2.
З	L'écran affiche <mark>2</mark> : Le moteur A s'ouvre puis ralentit. Lorsque le moteur A s'arrête, le moteur B s'ouvre puis ralentit. L'unité détecte l'effort des moteurs en absence d'obstacles. L'unité passe automatiquement à l'étape 3.
Э	L'écran affiche <mark>∃</mark> : Les moteurs ferment d'abord le moteur B puis le moteur A à tour de rôle. L'unité de commande se remet en position de départ (PORTAIL FERMÉ COMPLÈTEMENT).

À la fin de la procédure, si l'unité affiche $\square P$, la programmation n'a pas abouti sur certains ou tous les paramètres. Pour vérifier les paramètres qui n'ont pas été programmés, sélectionner tour à tour les paramètres concernés par la programmation et vérifier leur valeur. S'ils sont réglés sur n, les paramètres n'ont pas été programmés.

La modification de la force du moteur peut changer le résultat de la programmation.

EXEMPLE:

À la fin de la programmation, l'écran indique ⁹. Supposons que l'effort normal du moteur B n'ait pas été programmé. Les chiffres indiqués dans l'exemple sont donnés à titre indicatif et peuvent varier d'une installation à l'autre.

- A la fin de la procédure P6, l'unité de commande affiche 9P
- A l'aide des **BOUTONS (←) (→)** Sélectionner le paramètre 👫
- Paramètre $\mathbf{P}^{\mathbf{q}} = \mathbf{Y}^{\mathbf{q}}$: le SEUIL D'OBSTACLE NORMAL du moteur A a été correctement programmé.
- A l'aide des **BOUTONS (←) (→)** Sélectionner le paramètre 🔒.
- Paramètre 📲 = 🖥 🗄 le SEUIL OBSTACLE RALENTISSEMENT du moteur A a été correctement programmé.
- A l'aide des BOUTONS (←) (→) Sélectionner le paramètre b[¬].
- Paramètre b¹ = n : le SEUIL OBSTACLE NORMAL du moteur B n'a pas été programmé.
- A l'aide des **BOUTONS** (\leftarrow) (\rightarrow) Sélectionner le paramètre **b = B**.
- Paramètre **b** = **5** : le **SEUIL D'OBSTACLE RALENTISSEMENT** du **moteur B** a été **correctement** programmé.
- A la fin de cette analyse, le seul paramètre non calibré était **b7**. Le paramètre **b7** est lié à la phase normale du moteur B.
- du moteur B. Par conséquent, en modifiant la FORCE NORMALE du moteur B 占 5, on peut répéter la procédure.
- A l'aide des **BOUTONS** (\leftarrow) (\rightarrow) sélectionner le paramètre **b5**.
- A l'aide du **BOUTONS (-)** diminuer la force du moteur B de 1 ou plusieurs unités (chaque unité correspond à 10%).
- Répéter cette procédure **P6**.
- Répéter cette opération jusqu'à ce que b¹ soit déterminé

La sensibilité du capteur d'obstacles est déterminée par la FORCE réglée plutôt que par le seuil de détection.

En général, l'erreur ⁹P est liée à une force trop élevée par rapport au portail utilisé. Cependant, il peut arriver que la procédure échoue parce que la force réglée est trop faible par rapport au système utilisé.

FONCTIONS GÉNÉRALES

De nombr	reuses fonctions permettent de	personnaliser le fonctionn	ement du portail. Elles s	ont identifiées dans le menu par	les lettres F and L
	sec = secondes %	= paramètre pourcentage	e n = désactivé	xxx = voir description comp	olète
	Les forces et les seuils	Les temps sont sont exprimés en décima	exprimés en seconde ales et correspondent	es à des %. Par exemple: 🚺 🕴 = 1	0%
FO TE	EMPS FERMETURE AUTOMAT	IQUE 10 sec		DTOCELLULE COULISSANTE	n (y/n)
F TE	EMPS PIÉTON	7 sec			
F5 co	OUP DE FERMETURE	0,0 sec	L C ÉLECTRO-SEF	RURE OU CLIGNOTANT 12VDC	0
F3 TE	EMPS DE PRÉ-CLIGNOTEMEN	T 1,0 sec	L RECYCLAGE	IUILE/CHAUFFAGE MOTEUR	0 min
F4 c	OUP DE BÉLIER	n (y/n)	L B MODE MOTE	JR A	n (y/n)
FS M	IODE PAS À PAS	n (y/n)	H MANŒUVRE	DE RESTAURATION HOMME MO	ORT n (y/n)
F Б м	IODE COPROPRIÉTÉ	n (y/n)		S DE TRAVAIL DEMANDE D'ASSIS	TANCE n
F7 FE	ERMETURE RAPIDE	n (y/n)	L6 COMPTEUR C	YCLES DE TRAVAIL	XX
FO	TEMPS FERMETURE A	UTOMATIQUE	MINIMUM: 🛄	sec MAXIMU	M: 99 sec
En fin d'o désactive fermeture	ouverture, le portail reste total er le TEMPS DE FERMETURE : e automatique est désactivé, l	ement ouvert pendant Fl AUTOMATIQUE, appuyer e portail reste ouvert aprè	secondes. A l'issue d longuement sur le BO s l'ouverture.	e ce temps, le portail commenc UTON (+) jusqu'à ce que l'écrar	e à se fermer. Pou n indique <mark>5</mark> E. Si la
Fl	TEMPS PIÉ	ΓΟΝ		sec MAXIMU	M: 🗛 🛿 sec
Si le porta té pendar activé. Ur la comma	ail est démarré par une comma nt la phase d'ouverture, alors ne commande START interron ande PIÉTON se comporte exa	ande PIETON , F i représe qu'il le sera pendant la pha npt la manœuvre PIÉTON nctement comme une com	ente le temps de travail ase de fermeture. Pend et démarre également amande START .	du moteur A . Le ralentissement ant une manœuvre PIÉTON , le le moteur B. Pendant un cycle o	t ne sera pas exécu moteur B n'est pa: de travail standard
53	COUP DE FERM	IETURE	MINIMUM: 🛄	sec MAXIMU	M: <mark>2.5</mark> sec
Au terme F 2 secor le capteur	de la fermeture, après avoir eff ndes. Cette fonction peut être r d' obstacles est désactivé.	ectué une éventuelle phase utile lors de l'utilisation de l	e de ralentissement, le r l'électro-serrure, lorsque	noteur A pousse sur la butée à p e la fermeture est difficile. Pendai	leine force pendan nt cette manœuvre
FЭ	TEMPS DE PRÉ-CLIO	SNOTEMENT		sec MAXIMU	M: <mark>5.0</mark> sec
Le portail	l attend F 3 secondes avant c	e commencer une manœ	uvre d'ouverture ou de	fermeture.	
FЧ	COUP DE BÉ	LIER	MINIMUM:	n MAXIN	иим: <mark>Ч</mark>
En activar maximale	nt le paramètre $FH = H$ avan e et le capteur d'obstacle est d	t l'ouverture, le moteur A ésactivé. Cette fonction pe	se ferme pendant 0,5 eut être utile pour facili	seconde. Pendant ce temps, la fo ter le déverrouillage de l'électro	orce du moteur es o-serrure.
FS	MODE PAS	PAS	MINIMUM:	MAXIN	иим: <mark>Ч</mark>
L'activatic START ar arrêtée. P la phase c	on du paramètre $F5 = 9$ per rrêtent le mouvement. Une co Par exemple: si le portail est en de fermeture du portail.	met d'activer le mode PA mmande START ultérieur train de s'ouvrir, une com	S À PAS : pendant la p re fera repartir le mouv mande START arrête l'	hase d'ouverture et de fermetu ement dans la direction oppos ouverture. La commande STAR	re, les commande: ée à celle qui a éte r suivante démarre
F6	MODE COPRO	PRIÉTÉ		= 0% MAXIMUM:	n = disabled
L'activatione bloque OUVERT I difier la ve	on du paramètre F 6 = ½ per ent pas la manœuvre. Pendar URE). Le mode copropriété a u aleur de F 5 , qui sera automa	met d'activer le mode COI t la phase de FERMETUR ine priorité plus élevée qu tiquement désactivée (n)	PROPRIÉTÉ: pendant la E, les commandes de S e le mode PAS À PAS.	a phase d' OUVERTURE , les com TART inversent le mouvement En réglant F = 🖞, il ne sera pl	nmandes de STAR (de FERMETURE > us possible de mo

Si les modes PAS À PAS et COPROPRIÉTÉ sont désactivés (F5 = n, F6 = n), la logique de fonctionnement de l'unité est STANDARD: pendant l'ouverture, les commandes de START arrêtent le mouvement du portail. Pendant la fermeture, les commandes de START inversent le mouvement.

MODE STANDARD

FS=n

F6=n

FONCTIONS GÉNÉRALES

EU **FERMETURE RAPIDE** MAXIMUM: 4 MINIMUM: n

La fonction FERMETURE RAPIDE permet de fermer le portail après avoir franchi les deux photocellules (ouverture et fermeture ou fermeture et ouverture). La fermeture est déclenchée 5 secondes après le passage. Cette fonction n'est activée qu'une seule fois par CYCLE DE TRAVAIL et si le mouvement du portail n'a jamais été interrompu.

Si F I = H, toutes les commandes de START lancent cette fonction: les télécommandes mémorisées avec les fonctions r START	, r 3.
PIÉTON, 🖻 🍯 FERMETURE RAPIDE, les entrées du bornier associées aux fonctions START ն 🗖, OUVRE 🗖 Pou PIÉTON PE.	
Si 두 📭 (désactivé), seules les télécommandes mémorisées avec la fonction radio 🗖 🂾 activent la FERMETURE RAPIDE.	

F8 LOGIQUE PHOTOCELLULE COULISSANTE MINIMUM: 🗖 MAXIMUM: 🚽

Si $\mathbf{FB} = \mathbf{Y}$ les photocellules fonctionnent avec la logique d'un automatisme **BATTANT**:

- PHOTOCELLULES D'OUVERTURE (borne 13 paramètre E S = E R): elles suspendent l'OUVERTURE tant que le rayon est interrompu. Elles inversent l'état de mouvement de FERMETURE à OUVERTURE SUSPENDUE. Pendant l'OUVERTURE, ils n'ont aucun effet sur la manœuvre en cours.
- PHOTOCELLULES DE FERMETURE (borne 12 paramètre E 4= t c, E 4= t d): elles inversent le mouvement de FERMETURE à OUVERTURE

Si $\mathbf{FB} = \mathbf{n}$, les photocellules fonctionnent avec la logique d'un automatisme **COULISSANT**:

- PHOTOCELLULES D'OUVERTURE (borne 13 paramètre E = E H) pendant l'OUVERTURE, elles inversent le mouvement pendant 3 secondes. Après ces 3 secondes, la FERMETURE est interrompue. Une commande de START ultérieure fait repartir le portail en FERMETURE. Pendant la manœuvre de FERMETURE, elles n'ont aucun effet.
- **PHOTOCELLULES DE FERMETURE** (borne 12 paramètre $E^{4} = c$, $E^{4} = c$): elles inversent le mouvement de la FERMETURE à l'OU-VERTURE. Pendant la manœuvre d'ouverture, elles n'ont aucun effet.

LO ÉLECTRO-SERRURE / CLIGNOTANT MINIMUM: MAXIMUM: 3

Ce paramètre permet de modifier la logique de fonctionnement des bornes 20 + et 21 - (LD) associées à l'électro-serrure. Cette sortie est utile pour gérer une électro-serrure de 12 VDC ou un clignotant à LED de 3 W 12 VDC. La sortie de l'électro-serrure peut également être contrôlée par une télécommande.

L 🛛 = 🔲 🗋 → La sortie est désactivée. Seules les télécommandes associées à la fonction 🗧 L (Activer l'électro-serrure pendant 3 secondes) peuvent activer les sorties 20 + et 21 - (🖵 🛛) de l'unité. L'activation de lélectro-serrure par télécommande peut être utile pour la gestion d'un portail pour piétons adjacent à l'automatisme.

L 🛛 = 🖸 I → La sortie est activée pour gérer une électro-serrure installée sur le vantail déplacé par le **moteur A**. Au début de chaque mouvement d'**OUVERTURE**, l'unité libère l'électro-serrure. Les télécommandes mémorisées comme **L** déverrouillent l'électro-serrure.

L □ = □ 2 → La sortie est activée avec la fonction de clignotement intermittent. Pendant l'OUVERTURE, le clignotant effectue des clignotements rapides. Pendant la FERMETURE, les clignotements sont lents. Pendant le temps de fermeture automatique, le clignotant est allumé en permanence.

L 🛛 = 🖸 ∃ → La sortie est activée avec la fonction de lumière fixe pendant les manœuvres. Pendant l'OUVERTURE, la FERMETURE et le TEMPS DE FERMETURE AUTOMATIQUE le clignotant est allumé.

MINIMUM: 🛛 min **RECYCLAGE HUILE/CHAUFFAGE MOTEUR**

Cette fonction permet de chauffer les moteurs et le boîtier de l'unité de commande de manière cyclique. Dans le cas d'installations avec des moteurs oléodynamiques, il est utile de faire circuler l'huile périodiquement: chaque cycle dure 10 minutes et 💄 l représente les minutes pendant lesquelles le moteur/boîtier est chauffé à chaque cycle. Cette fonction est activée après 10 minutes de fermeture ou d'ouverture complète du portail: toute opération sur l'unité ou l'interruption d'une photocellule remet à zéro le décompte du temps. Les moteurs sont actifs à la fin de chaque cycle. Par exemple, en réglant 🛴 📙 🗖 , les moteurs restent éteints pendant 7 minutes, puis sont activés pendant les 3 minutes restantes après l'activation de la fonction (c'est-à-dire 17 minutes après la dernière opération).

13	MODE MOTEUR A	MINIMUM: 🖸	MAXIMUM: 💾
En activant cette fo	P_{1}	éré Les paramètres relatifs au moteur B (

🕽, seul le **moteur A** sera géré. Les paramètres relatifs au **moteur B (b 🧯 b b**) ne seront plus modifiables. Cette fonction est utile lors de l'installation d'un portail battant à 1 vantail ou de portails coulissants. Si cette unité est utilisée sur un portail coulissant, régler le paramètre FB = 4 pour sélectionner la logique de photocellule correcte.

MAXIMUM: 🖯 min

FONCTIONS GÉNÉRALES

LH	MANŒUVRE DE RESTAURATION HOMME MORT	MINIMUM: n	махімим: Ч
Cette fonction, (photocellules dispositif STAR ou E ²). Le pa les conditions of possible d'action 1. Activer le dis	si elle est activée, $L = 4$, permet d'ouv ou arrêts), de manière à permettre le passa (T (contact normalement ouvert) sur le born ramètre de gestion ($E \mid ou \in 2$) doit être décrites sont remplies et qu'une sécurité (a ponner le portail en ouverture/fermeture en positif START	vrir ou de fermer le portail en cas de défaillanc ge jusqu'à ce que la panne soit réparée. Cette r nier 9 ou le bornier 10 et le réglage du paramèt e réglé sur l'une des fonctions suivantes: arrêt, photocellule externe ou interne) est activ suivant la procédure suivante:	ce d'un des dispositifs de sécurité modalité prévoit l'installation d'un tre de gestion correspondant (El start, Pouvrir ou L fermer. Si re depuis plus de 5 secondes, il est

2. Désactiver le dispositif **START**

Le clignotant est activé (uniquement s'il est configuré sur les bornes 20 + et 21 - (LO) via LO = O2 ou LO = O3).

- 3. Activer le dispositif **START** dans les 2,5 secondes qui suivent l'allumage du clignotant. L'unité de commande affiche le compte à rebours de 2,5 à 0 secondes sur l'écran.
- Le portail effectue la manœuvre demandée (ouverture/fermeture) tant que le dispositif START est maintenu actif. Lorsque le dispositif START est désactivé, l'unité bloque le mouvement du portail.

LS	LIMITE CYCLES DE TRAVAIL DEMANDE D'ASSISTANCE	MINIMUM: 🗖	maximum: <mark>5.9</mark>
65	D'ASSISTANCE	MINIMUM: n	

Le paramètre L 5 permet de définir le nombre de cycles de travail avant la maintenance. Lorsque le portail a effectué les manœuvres L 5, le temps par clignotement sera réglé sur 5 secondes. Cette fonction peut être utile pour signaler à l'utilisateur final la nécessité de procéder à l'entretien du système. Le paramètre L 5 peut être réglé dans ces intervalles :

n = désactivé		
- du 🗓 🛿 au 🛄 du 1 au 9 cycles de travails - du 👢 🖬 au 📙 du 10 au 90 cycles de travails	<i>Comment lire l'écran:</i> le premier chiffre indique l'exposant de la puis- sance de 10, le second son multiplicateur.	
- du <mark>2. </mark> au <mark>2.9</mark> du 100 au 900 cycles de travails	Par exemple:	
- du 🖪 🛿 au 🕄 du 1000 au 9000 cycles de travails	3,3 indique $10^3 \times 3 = 3.000$	
- du 🍕 🛿 au 🍤 du 10000 au 90000 cycles de travails	2,9 indique $10^2 \times 9 = 900$	
- du <mark>5. </mark> au <mark>5.9</mark> du 100 000 au 900 000 cycles de travails	$5,1$ indique $10^{\circ} \times 1 = 100.000$	

En appuyant sur n'importe quel bouton de l'unité de commande, le compteur se met à 0 et cette fonction ne sera réactivée qu'après LS cycles.

L6	COMPTEUR CYCLES DE TRAVAIL	MINIMUM: 🖪 🕴	MAXIMUM: <mark>6.9</mark>
----	----------------------------	--------------	---------------------------

Le paramètre L ne peut pas être modifié ou effacé et représente le nombre de cycles de travail de l'automatisation. Une fois le paramètre L6 sélectionné (voir le MENU DE NAVIGATION) le nombre décimal le plus significatif du compteur est indiqué dans le format **POSITION**, **VALEUR**. En appuyant sur le **BOUTON (-)** l'écran s'éteint. Une fois le **BOUTON (-)** relâché, l'analyse du compteur commence, en affichant sa position décimale (valeur à gauche) et sa valeur (à droite du point).

EXEMPLE:

si un portail a effectué 6258 manœuvres, une fois L sélectionné, l'écran affiche: 3,6 en appuyant sur le BOUTON (-) l'écran s'éteint. En relâchant le BOUTON (-), l'écran affiche en séquence:

moltiplicateur:	*1000	*100	*10	*1	
position:	3	2	1	0	
	3.6	5.5	15	0.8	
valeur:	6	2	5	8	= 1000*6 + 100*2 + 10*5 + 1*8

L'écran passe à la position suivante toutes les 3 secondes environ et s'éteint brièvement avant d'afficher le nouveau numéro.

Dans le menu, les fonctions de test sont identifiées par la lettre ե

L TEST PHOTOCELLULES n (y/n) L TEST MOTEURS n (y/n)

E I	TEST PHOTOCELLULES	MINIMUM: 🗖	MAXIMUM: 🖯

TEST

Avant d'activer cette fonction (L =), vérifier que le négatif des **TRANSMETTEURS des PHOTOCELLULES** est connecté à la **borne 19 de l'étiquette** L Connecter **UNIQUEMENT** les négatifs des **TRANSMETTEURS** et non d'autres signaux à la **borne 19**. Avant de commencer une manœuvre de fermeture ou d'ouverture, l'unité de commande coupe l'alimentation des photocellules en vérifiant l'ouverture du contact.

contact. Une fois l'ouverture du contact vérifiée, la centrale réalimente les photocellules en vérifiant la fermeture du contact. (les photocellules sont associés à des signaux **N.F. NORMALEMENT FERMÉS**). Si la vérification est réussie, la manœuvre est lancée. Si le test a échoué, l'écran de l'unité signale Le tel portail n'est pas mis en marche. Le test des photocellules n'est effectué que sur les photocellules installées.

Par exemple: si l'installation n'utilise la photocellule qu'en fermeture, il faut s'assurer que le paramètre $\mathbf{E}^{\mathbf{H}}$ est réglé sur $\mathbf{L}^{\mathbf{C}}$ ou $\mathbf{L}^{\mathbf{d}}$ (fonctions relatives à la photocellule de fermeture) et que le paramètre $\mathbf{E}^{\mathbf{S}}$ est désactivé ($\mathbf{E}^{\mathbf{S}} = \mathbf{n}$ - voir "F**ONCTIONS GÉNÉRALES**"). De cette façon, l'unité saura à quelle borne la photocellule est connectée et n'effectuera pas le test sur la borne non utilisée.

 E2
 TEST MOTEURS

Avant chaque manœuvre, l'unité de commande effectue le test du **moteur A** et le test du **moteur B**. Si le test est concluant, la manœuvre demandée est lancée.

Si le test échoue, l'écran affiche:

- SH erreur moteur A
- <mark>96</mark> erreur moteur B

Le test moteur échoue dans 4 cas:

- moteur en THERMIQUE

- ERREUR DE CONNEXION

- CONDENSATEUR DE COMPENSATION DE PHASE épuisé ou rupture du TRIAC de l'unité de commande.

CONFIGURATION TÉLÉCOMMANDES

Cette fonction n'est disponible que pour le modèle AVEC MODULE RADIO (APE-570/0510).

Les télécommandes peuvent être configurées par le biais de fonctions radio, identifiées sur l'écran par la lettre 🗖 .

- **C** SUPPRIMER TÉLÉCOMMANDE
- FONCTION PROGRAMMABLE
- FONCTION PROGRAMMABLE
- FONCTION RADIO ENFICHABLE
- Po OUVRIR HOMME MORT
- Pc FERMER HOMME MORT
- 🔓 START

<u>сБ</u> ъЭ <u>сЧ</u> ъŊ - C. STOCKAGE D'UNE TÉLÉCOMMANDE

Il est possible de mémoriser jusqu'à 99 télécommandes sur l'unité de commande. Le code de la télécommande est enregistré sur l'unité de commande (et non sur le module radio). Si on souhaite supprimer une télécommande à l'avenir, il est recommandé de noter le numéro de l'allocation mémoire.

Pour stocker une télécommande, sélectionner l'une des fonctions disponibles: 🗂 🖁 START, 🗖 🖥 STOP, 🗖 PIÉTON, 🗖 FERMETURE RAPIDE, **FONCTION PROGRAMMABLE OU FONCTION PROGRAMMABLE.**

Une fois la fonction sélectionnée, après environ 2 secondes, l'écran affiche = ___

Appuyer sur le BOUTON de la télécommande et le maintenir enfoncé, puis appuyer simultanément sur le BOUTON (+) de l'unité.

Lorsqu'une télécommande est en cours d'émission, l'écran le signale en allumant un point sur l'écran. Une fois la télécommande mémorisée, l'unité affiche son numéro d'identification dans la mémoire ID (0 à 99). Le numéro d'identification est utile pour effacer la télécommande à l'aide de la fonction 🗖 🗓. Le numéro d'identification de la télécommande est affiché à chaque fois que la télécommande mémorisée est transmise et seulement après avoir sélectionné l'un des paramètres radio 🗗 🖡 🗖 🖓 🗖 🗍 🗸 🖓 🖓 🖬 ou 🗖 . Si l'on appuie sur le bouton de la télécommande lorsque l'unité de commande est en STAND BY – – l'indication de la fonction à laquelle elle est associée est affichée.

ENREGISTREMENT D'UNE TÉLÉCOMMANDE COMME START

- 1. Sélectionner le paramètre r à l'aide des boutons de défilement (\leftarrow) ou (\rightarrow).
- 2. Après quelques secondes, l'écran affiche = _.
- 3. Appuyer sur le bouton de la télécommande à stocker et le maintenir enfoncé. L'écran affiche = ._
- 4. Appuyer sur le **BOUTON (+)** de l'unité de commande. L'écran affiche = 1. La télécommande a été mémorisée avec succès dans la position 1 de la mémoire de l'unité de commande (écran = 🗗 position mémoire 2, écran = 🚽 position mémoire 3, etc. jusqu'à 99).
- 4a. Si l'écran affiche = . la télécommande n'a pas été mémorisée.
- 4b. Si l'écran n'affiche pas = . la télécommande n'a pas été reçue (par exemple: fréquence différente de celle du récepteur) ou le récepteur radio est défectueux.

гD

SUPPRIMER UNE TÉLÉCOMMANDE

Pour supprimer une télécommande, il faut connaître son ID (numéro d'IDENTIFICATION) ou, à l'inverse, il faut connaître l'ID de la télécommande qu'on ne désire pas supprimer.

Pour connaître l'ID d'une télécommande, sélectionner l'un des paramètres radio: 🗖 🕴 🗖 🗸 🗖 🗸 🖓 🗖 ou 🗖 Appuyer sur le bouton de la télécommand: l'écran affiche son numéro d'identification.

Pour supprimer une télécommande, sélectionner le paramètre 🗖 🛛. Après quelques secondes, l'écran affiche en séquence les numéros d'identification des télécommandes présentes dans la mémoire de l'unité. Une fois affiché l'identifiant de la télécommande qu'on souhaite effacer, appuyer sur le BOUTON (+) de l'unité et le maintenir enfoncé. L'écran commence à clignoter et continue à afficher le numéro d'identification. Maintenir le BOUTON (+) enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne (environ 2 secondes). La télécommande a été effacée.

EXEMPLE : EFFACER LA TÉLÉCOMMANDE AVEC LE NUMÉRO D'IDENTIFICATION 3

- 1. Sélectionner le paramètre $r \sqcup$ à l'aide des boutons de défilement (\leftarrow) ou (\rightarrow).
- 2. Après 2 secondes, l'unité de commande affiche =
- 3. Après 2 secondes, l'unité de commande affiche =
- 4. Après 2 secondes, l'unité de commande affiche = \overline{c}
- 5. Après 2 secondes, l'unité de commande affiche = 🚽
- 6. Appuyer sur le BOUTON (+) et le maintenir enfoncé
- 7. L'écran commence à clignoter et affiche = $\frac{1}{2}$. Maintenir le **BOUTON (+)** enfoncé
- 8. Après environ 2 secondes, l'écran s'éteint, la télécommande a été supprimée.

- **-5** SUPPRIMER TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES
- START STOP
- PIÉTON
- FERMETURE RAPIDE

CONFIGURATION TÉLÉCOMMANDES

Cette fonction n'est disponible que pour le modèle AVEC MODULE RADIO (APE-570/0510).

<u>л5</u>,

SUPPRIMER TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES

Pour effacer toutes les télécommandes, sélectionner le paramètre **5**. Après environ 2 secondes, l'unité de commande affiche **6**. Appuyer et maintenir enfoncé le **BOUTON** (+). L'écran commence à clignoter en affichant **4**. Lorsque l'écran affiche **4** sans clignoter, **TOUTES** les télécommandes précédemment enregistrées ont **été effacées**.

r6 r7

FONCTIONS PROGRAMMABLES

Les télécommandes mémorisées via 🗖 🔓 et 🗖 peuvent être associées à différentes fonctions:

Po OUVRIR HOMME MORT, Pc FERMER HOMME MORT, P OUVRIR, cL FERMER, EL ACTIVER ÉLECTRO-SERRURE pendant 3 secondes, do ACTIVER SORTIE PROGRAMMABLE (voir paramètres de let de dans la section du manuel décrivant les sorties programmables). Pour mémoriser une télécommande associée à une fonction programmable, procéder comme indiqué dans le paragraphe STOCKAGE D'UNE TÉLÉCOMMANDE.

Pour **ASSIGNER UNE NOUVELLE FONCTION**, sélectionner le paramètre **6** ou **7**. Appuyer sur le **BOUTON** (-) et le maintenir enfoncé. L'écran commence à clignoter en affichant **6** ou **7**. Lorsque le clignotement s'arrête, relâcher le **BOUTON** (-). Modifier la fonction à l'aide du **BOUTON** (+).

La fonction initialement associée à r = 6 est P = 0 OUVRIR HOMME MORT. La fonction initialement associée à r = 7 est P = FERMER HOMME MORT.

r 9

RADIO ENFICHABLE

La section "INPUT RADIO" est dédiée aux deux modèles (APE-570/0510 - APE-570/0511).

Pour enregistrer ou supprimer une télécommande sur la radio enfichable, il est nécessaire de faire référence au manuel du fabricant de la **RADIO**.

Il est possible de modifier la fonction déclenchée par les télécommandes enregistrées sur la radio enfichable. Pour modifier la fonction de la radio, sélectionner le paramètre **r -**. Après 2 secondes, l'écran affiche la fonction associée. Utiliser le **BOUTON (+)** ou **BOUTON (-)** pour modifier la fonction.

Les télécommandes mémorisées sur la radio enfichable peuvent être associées à l'une de ces fonctions: n DÉSACTIVÉ, Lo START, POUVRIR.

Les télécommandes enregistrées sur la radio enfichable ne sont pas stockées dans la mémoire de l'unité de commande.

SORTIES PROGRAMMABLES

Les paramètres de gestion des sorties programmables sont identifiés dans le menu par la lettre **D**. Pour utiliser ces fonctions, il faut connecter les modules d'extension **RELAY** (*APE-570/0022*) aux broches de la centrale:

Exemple de raccordement de deux ampoules 230 vac



50 1 0

SORTIES PROGRAMMABLES 1 et 2

Les fonctions programmables sur les sorties sont les suivantes:

COYANT PORTAIL OUVERT

La sortie est active lorsque le portail est dans l'état **OUVERT**. Dès que le portail revient à l'état **COMPLÈTEMENT FERMÉ**, la sortie est désactivée.

D2 : VOYANT PORTAIL FERMÉ

La sortie est active lorsque le portail est dans état de **FERMETURE TOTALE**. Dès que le portail n'est plus fermé, la sortie se désactive.

B : FEU CLIGNOTANT

La sortie n'est pas active lorsque le portail est arrêté. La sortie s'allume et s'éteint par intermittence lorsque le portail est en mouvement. Pendant l'ouverture, elle s'éteint et s'allume plus rapidement que pendant la fermeture.

Pendant le **TEMPS DE FERMETURE AUTOMATIQUE** (le portail est complètement ouvert et se referme automatiquement après F secondes), la sortie est active. Grâce à cette fonction, il est possible d'utiliser le feu clignotant aussi bien pour distinguer la phase de travail du portail que pour signaler le fonctionnement actuel ou futur de l'automatisme.

u⁴ : LUMIÈRE DE COURTOISIE

La sortie est activée pendant 3 minutes, chaque fois que le portail commence une manœuvre d'ouverture.

o5: "ON/OFF" DE LA TÉLÉCOMMANDE ┍ 6

L'état de la sortie est commuté chaque fois qu'une télécommande mémorisée comme 🖵 🔓 est en transmission. Cette fonction est utile pour gérer un point lumineux commandé par un bouton de télécommande.

ab: "ON" LORSQU'UNE TÉLÉCOMMANDE MEMORISÉE COMME **fb** est en transmission

La sortie est active lorsqu'une télécommande mémorisée comme 🗗 🔓 est en transmission. Cette fonction est utile pour actionner une électro-serrure par radio ou pour signaler une manœuvre du portail homme mort.

o¹: "On/off" de la télécommande memorisée comme 🦵 ¹

L'état de la sortie est commuté lorsqu'une télécommande enregistrée comme 🗖 est en transmission. Cette fonction est utile pour actionner un point d'éclairage commandé par un bouton de télécommande.

□ 🗄 : "ON" LORSQU'UNE TÉLÉCOMMANDE MEMORISÉE COMME 🗖 🖓 EST EN TRANSMISSION

La sortie est active lorsqu'une télécommande enregistrée sous r n est en transmission. Cette fonction est utile pour actionner une électro-serrure par radio ou pour signaler une manœuvre du portail homme mort.

SORTIES PROGRAMMABLES

TOUS LES EXEMPLES SUPPOSENT QUE LE MODULE D'EXTENSION DE RELAIS ENFICHABLE (APE 570/0022) EST CONNECTÉ AUX BROCHES DE SORTIE DE L'UNITÉ DE COMMANDE.

EXEMPLE: Configuration d'une télécommande pour actionner un point d'éclairage

- 1. Enregistrer une télécommande comme 🖵 🔓
- 2. Sélectionner à nouveau le paramètre r = 6.
- 3. Appuyer sur le **BOUTON (-)** de l'unité de commande et le maintenir enfoncé. L'écran commence à clignoter en affichant 🖵 🔓

4. Lorsque l'écran affiche 🗲 🔓 sans plus clignoter, relâcher le **BOUTON (-)**.

- 5. A l'aide des **BOUTON (+)(-)**, sélectionner la fonction do.
- 6. A l'aide des **BOUTON** (\leftarrow) (\rightarrow), sélectionner le paramètre **\Box** $\frac{1}{\Box^2}$.
- 7. A l'aide des **BOUTON (+)(-)** , sélectionner la fonction 📴
- 8. Quitter le menu à l'aide des **BOUTON** (\leftarrow) (\rightarrow).

La télécommande mémorisée par cette procédure changera l'état de la sortie sans modifier l'état du portail.

EXEMPLE: Configuration d'une télécommande pour signaler l'ouverture comme homme mort en ouverture

- 1. Mémoriser une télécommande comme r6.
- 2. Sélectionner à nouveau le paramètre r6.
- 3. Appuyer sur le **BOUTON (-)** de l'unité de commande et le maintenir enfoncé. L'écran commence à clignoter en affichant 🗖 🗗
- 4. Lorsque l'écran affiche 🖵 🔓 sans plus clignoter, relâcher le BOUTON (-).
- 5. A l'aide des BOUTON (+)(-), sélectionner la fonction Pa.
- 6. A l'aide des **BOUTON** (\leftarrow) (\rightarrow), sélectionner le paramètre **\Box** $\frac{1}{\Box^2}$.
- 7. A l'aide des **BOUTON (+)(-)**, sélectionner la fonction **1**6.
- 8. Quitter le menu à l'aide des **BOUTON (** \leftarrow **)** (\rightarrow).

Lorsque la télécommande mémorisée en suivant la procédure ci-dessus est en transmission, le portail se déplace dans le sens de l'OUVER-TURE et la sortie est activée en même temps.

EXEMPLE: Configuration d'une télécommande pour signaler la fermeture comme homme mort en fermeture

- 1. Enregistrer une télécommande comme 🗖 🥄
- 2. Sélectionner à nouveau le paramètre 🗖 🦷
- 3. Appuyer sur le BOUTON (-) de l'unité de commande et le maintenir enfoncé. L'écran commence à clignoter en affichant 🗖
- 4. Lorsque l'écran affiche 🗖 sans plus clignoter, relâcher le BOUTON (-).
- 5. A l'aide des **BOUTON (+)(-)**, sélectionner la fonction **Pc**.
- 6. A l'aide des **BOUTON** (\leftarrow) (\rightarrow), sélectionner le paramètre **\Box** $1/\Box$.
- 7. A l'aide des **BOUTON (+)(-)**, sélectionner la fonction
- 8. Quitter le menu à l'aide des **BOUTON** (\leftarrow) (\rightarrow).

Lorsque la télécommande mémorisée selon la procédure ci-dessus est en transmission, le portail se déplace dans le sens de la fermeture et, en même temps, la sortie est activée.

EXEMPLE: Transformer une lampe 230VAC en un clignotant intermittent

- 1. À l'aide des **BOUTON** (\leftarrow) (\rightarrow), sélectionner le paramètre **\Box** $\frac{1}{\Box}$.
- 2. A l'aide des **BOUTON** (+)(-), sélectionner la fonction **3**.
- 3. Quitter le menu à l'aide des **BOUTON** (\leftarrow) (\rightarrow).

La lampe s'allume et s'éteint rapidement pendant l'ouverture, lentement pendant la fermeture et reste allumée pendant le **TEMPS DE FERMETURE AUTOMATIQUE**.

ÉLIMINATION DU PRODUIT



A) Déclaration relative aux EEE ménagers sans piles ni accumulateurs portables

INFORMATIONS POUR LES UTILISATEURS D'EEE DOMESTIQUES OU PROFESSIONNELS

Conformément à l'art. 26 du décret législatif n° 49 du 14 mars 2014 "Mise en œuvre de la Directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)".

Le symbole de la poubelle barrée sur l'équipement ou son emballage indique que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets afin de permettre un traitement et un recyclage adéquats. L'utilisateur doit donc remettre gratuitement l'équipement en fin de vie aux centres municipaux appropriés de collecte sélective des déchets électriques et électroniques, ou le retourner au détaillant selon les modalités suivantes:

- pour les très petits appareils, c'est-à-dire ceux dont au moins un côté extérieur ne dépasse pas 25 cm, la remise gratuite et sans obligation est prévue dans les magasins dont la surface de vente d'équipements électriques et électroniques est supérieure à 400 m2. Pour les magasins plus petits, la livraison est facultative.
- pour les appareils de plus de 25 cm, la livraison à tous les points de vente en mode 1 contre 1 est prévue, c'est-à-dire que la livraison au détaillant ne peut avoir lieu que lorsqu'un nouveau produit équivalent est acheté.

Une collecte sélective adéquate en vue de l'acheminement ultérieur de l'équipement mis au rebut vers des filières de recyclage, de traitement et d'élimination respectueuses de l'environnement permet d'éviter d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux dont l'équipement est constitué.

L'élimination non autorisée du produit par l'utilisateur entraîne l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur.



ABEXO est une marque déposée appartenante à ABTECNO srl - Via Cicogna 95 40068 San Lazzaro di Savena (BO) info@abtecno.com

www.abexo.tech